Digital Surveillance Camera Système de surveillance photographique

BLOODLINE

special edition / édition spéciale





User's manual / Manuel de l'utilisateur WWW.Spypoint.com

English

Thank you for choosing one of our excellent SPYPOINT products. You can now enjoy many benefits of a full feature and easy to use digital surveillance camera. This 7 MP digital camera was developed and designed by our team of highly qualified engineers and can take sharp and clean photos or videos either day or night without using any flash.

FEATURES

• Still photos	7 MP
Video resolution	640 x 480
• File formats	JPG/AVI
External memory	SD/SDHC card up to 32 GB
• Exposure	Automatic
• Play modes	Computer / TV
• TV-out	PAL / NTSC
PIR distance	Adjustable from 5 to 50 feet
Motion detection angle	30°
Power source	6 AA-cell batteries or External 12volts DC power jack or Lithium rechargeable battery pack
Operating temperature	(-20 °C to +50 °C) (-4 °F to +122 °F)
Storage temperature	(-30 °C to +75 °C) (-22 °F to +167 °F)
Computer operating system	WIN 2000 / XP / VISTA / WIN 7 / Mac OS X

KIT INCLUDES

- SPYPOINT BLOODLINE camera
- Mounting Kit
- USB cable
- Video cable
- User's Manual

MAIN FEATURES

- LCD display mode: date, time and number of pictures.
- Adjustable PIR sensitivity.
- Color pictures during day; black and white at night.
- Multi-shot pictures (up to 4 per detection).
- Video length adjustable from 10 to 90 seconds.
- Adjustable delay between motions from 1 to 15 minutes.
- Night-time photos and videos taken with 46 LED.
- Removable internal camera for easier handling.
 - Water resistant housing case.
- Automatic print of date, time, temperature and moon phase on every picture.
- Auxiliary power jack for external 12 volt DC input.
- Optional use of a solar panel SP-12V to maintain the charge of the lithium battery pack LIT-C-8. (optional)

POWER

The battery level is shown in the bottom right corner of the screen when the camera is in «TEST» mode. When a single line remains, the camera will continue to take pictures but we strongly recommend changing the batteries before they are empty. (See figure below)





Alkaline batteries

This camera requires the use of 6 AA batteries (1.5V). The use of alkaline batteries is strongly recommended. Also note that the voltage of rechargeable AA batteries (1.2V) is insufficient to power your SPYPOINT camera. During the installation of alkaline batteries, place the switch inside the battery case to «ALKALINE». Insert the batteries as indicated inside the battery case. Exact polarity must be followed. We also recommend the use of new batteries to ensure maximum performance of your camera.

Lithium battery pack with charger

The camera SPYPOINT BLOODLINE can be powered by a rechargeable lithium battery LIT-C-8 (sold separately, refer to the section «OPTIONS»). This type of battery is less affected by cold temperatures and lasts up to 3 times more then an alkaline battery. During the installation of lithium battery, place the switch inside the battery case to «RECHARGEABLE».

12 volts Power

The camera SPYPOINT BLOODLINE can also be powered from an external 12 volts DC input. When using a 12 volt connection, we recommend you to remove the alkaline batteries to prevent surcharges. To find the accessories available for the 12 volts, refer to the section «OPTIONS».

Solar panel

This model also offers the possibility of a connection to a solar panel SP-12V (sold separately, refer to the section «OPTIONS») to **maintain** the charge of the lithium battery (sold separately, refer to the section «OPTIONS») or the 12 volt battery (sold separately, refer to the section «OPTIONS»). During the installation of the rechargeable lithium battery or 12 volt battery, slide up the switch inside the battery case up to **«RECHARGEABLE»** to activate the charging system of the solar panel.

MEMORY CARD

Using a memory card is required to operate the camera SPYPOINT BLOODLINE. When the camera is « ON » and no memory card is used, the LCD panel displays « CArd » meaning to insert one. The SD slot of the camera can accept memory cards up to 32 GB capacity. Before inserting or removing the memory card, the camera must be turned « OFF ». Failing to do so may cause loss of or damage the pictures already recorded from the memory card. When the SD card is full, the LCD panel indicates « FULL ». The following data shows an approximate quantity of photos which can be recorded by the camera depending on the memory card capacity.

RESOLUTION	2.0 GB	4.0 GB	8.0 GB	32 GB		
5 MP	1190	2380	4760	19040		
6 MP	952	1904	3808	15232		
8 MP	635	1270	2540	10160		
10 MP	595	1190	2380	9520		
12 MP	476	952	1904	7616		
VIDEO RESOLUTION						
320 x 240	45 min	1h30	3h	12h		
640 x 480	30 min	1h	2h	8h		

In « PHOTO » or « VIDEO » mode, if the card is locked, the panel indicates « LOC » and the light in the front of the camera winks quickly.

SETTINGS

Date, Time, Temperature and Picture Quality

Turn « OFF » your camera; set switch « MODE » to « SET/TEST » and turn « ON » the camera. Press « MENU/OK ». An « H » will flash on the screen indicating that the camera is in High Resolution (7 MP). Use the « DOWN » button if you want to reduce the resolution to « L » (3 MP). Press « MENU/OK » to set the date and time. (mm/dd/yy, hh/mm) Use « UP » and « DOWN » to change the blinking digit. Choose « F » or « C » to display the temperature in Fahrenheit (°F) or Celsius (°C). Press « MENU/OK » to go to the next option. Once finished, press « MENU/OK » and turn « OFF » the system to save the changes.

MODE

When the « PHOTO » or « VIDEO » mode is selected, the test light in the front of the camera flashes for 60 seconds to allow the user to leave without being photographed or filmed. When the « SET/TEST » mode is selected, no picture or video is recorded. Walk perpendicularly in front of the camera. When the camera detects movement, the light winks to indicate that normally, a photo or video would be recorded. If the system does not detect the movement, increase the distance detection using the wheel « DISTANCE » or realign the system differently. When you understand how the device responds to detections, you can better adjust the direction or the height of the installation. When the switch is set to « VIEW », you can view the recorded pictures or videos on television.

DELAY

To select the time interval before the camera records another photo or video. This option prevents from taking too many photos or videos.

MULTI-SHOT

To take up to 4 consecutive shots at each detection, with a 10 second delay between each photo. This option allows up to 4 pictures from different angles when the camera is in «PHOTO» mode.

VIDEO LENGTH

Allows you to select the recording duration when the camera is set in « VIDEO » mode

DISTANCE

The « DISTANCE » dial (placed on the side of the camera) can adjust the sensitivity of the detector. The camera is equipped with a detector sensitive to infrared. The system detects only heat source in motion. The greater the mass of heat, more sensitive is the system. Range of detector is between 5 and 50 feet. Turn dial up to increase distance. The best way to adjust the distance is to set the camera in mode « SET/TEST » (see above). Make sure to have the least possible objects in front of the camera during the positioning. This prevents picture taken by the camera when oriented towards the sun while an object moves in front of the camera (eg. a branch)

DOWNLOAD TO A COMPUTER

To transfer or view photos and videos on a PC, you must first turn the camera « OFF » and connect the USB cable (supplied) from the camera and to your computer. The computer will recognize the camera and install the software itself. Click on « My Computer » and select « Removable Disk ». Then click « DCIM » and « 100DSCIM » to find all your photos and videos.

Taking the SD card out of the camera and inserting it into the computer port will achieve same results. If no SD slot is built into the computer, a multi-card reader RD25-1 (sold separately) must be used

TELEVISION

To see photos and videos directly on a TV screen, turn « OFF » your camera and select « VIEW ». Connect the yellow end of the cable (supplied) into the « VIDEO IN » of the TV and the other end into the « TV OUT » of the camera. Turn « ON » the camera. You will see the last picture or video recorded by your system. To change the picture or the video, use the key « UP » or « DOWN ». If you press « MENU/OK », the following options will appear:

To increase the view of the date and View Date/Time:

time imprinted on the picture.

Erase one: To erase the photo or the video on the

screen

Erase All: To erase all stored photos and videos,

with the exception of protected photos

and videos

Format: To format memory card and to erase all

protected photos and videos.

Protect: To protect the photo or video on the

screen.

Language: To select language.

To return to viewing screen. Exit:

> Full moon: New moon:

First quarter: Last quarter:

TROUBLESHOOTING

No person / animal on photos

- Rising sun or sunset can trigger sensor. Camera must be reoriented.
- 2. At night, motion detector may detect beyond range of the IR illumination. Reduce distance setting.
- 3. Small animal may be triggering unit. Reduce distance setting and/or raise height of camera.
- 4. Motion detector may sense animals through foliage.
- If person/animal moves quickly, it may move out of the camera's field of view before photo is taken. Move camera further back or redirect camera. Camera must be set on a stable and immovable object i.e. large tree.
- Make sure the mounting post or tree is stable and does not move.

Red light in front of camera winks

- 1. « MODE » switch is in « SET/TEST ».
- « MODE » switch is in « PHOTO » or « VIDEO ». Red light on the front of the camera flashes for 60 seconds to allow the user to leave without being photographed or filmed.

OPTIONS

See your local dealer or visit **www.spypoint.com** to find available products. The following items are popular options that can be added to a SPYPOINT camera model BLOODLINE:





SD Memory card, SD-4GB

Allows you to record photos and videos.

Multi-card reader RD25-1

Allows the download of photos and videos directly into a personal computer, without using the SPYPOINT camera. This reader works with 25 different types of memory cards and is compatible with SD card.



Picture viewer, PV-2.4

10 MP digital camera. Picture viewer, SD card slot, 2.4" viewing screen, 2GB internal memory, MP3, radio, headphone, leather transport pocket, rechargeable lithium battery, charger and USB cable included



Photo and video viewer. PV-9

Photo and video viewer. 2.5" viewing screen.



Rechargeable lithium battery pack including charger, LIT-C-8

Rechargeable Lithium battery pack for camera, to replace alkaline batteries. This type of battery is much less affected by cold temperatures and lasts up to 3 times the alkaline batteries.



Additional lithium battery pack, LIT-09

An additional lithium battery pack is a handy spare.



Water resistant battery box, KIT-12V

Water resistant battery box. Includes a 12 volt rechargeable battery, charger, 12 feet power cable and carrying strap.



12 volt rechargeable battery and charger, BATT-12V

To allow using external rechargeable battery to power the camera.



12 volt power cable, CB-12FT

A 12 ft. cable allows connecting the camera to an external 12 volt DC power.







12 volt adapter for wall outlet, fits all Spypoint cameras.

Solar Panel, SP-12V

Solar panel with an aluminum tripod. It can be used to maintain the charge of the lithium battery pack directly into the camera. The solar panel can also be used to recharge all type of 12 volt battery, including the KIT-12V (sold separately).





IR-Booster, IBR-W

100 LED wireless infrared module that allows the user to amplify your infrared lights at night for clearer shots.



Black flash IR-Booster, IRB-W-B

100 invisible LED (completely invisible to the naked eve) wireless infrared module that allows the user to amplify your infrared lights at night for clearer shots.



Secure Metal Box, SB-91

Metal Box to secure the camera against theft. It also protects it from breakage that can be caused by bears or other animals.



Mouting arm, MA-360

Adjustable mounting arm, compatible with standard 1/4-20" tripod mount screw.



Cable lock, CL-6ft

6 feet long locking cable with key used for maximum theft protection.

LIMITED WARRANTY

The SPYPOINT BLOODLINE designed by GG Telecom, is covered by a one (1) year warranty on material and workmanship starting from its original date of purchase. The sales receipt is your proof of purchase and should be presented if warranty service is needed.

This warranty does not cover any GG Telecom product which has been subjected to misuse, neglect and accident. Any modification or tampering of the product will affect its operation, performance, durability and void this warranty.

REPAIR SERVICE

Repairs for damages not covered by the warranty will be subject to a reasonable charge. For technical assistance, write to tech@ggtelecom.ca and give a description of the problem with a phone number where you can be reached.

IMPORTANT: Under no circumstances GG Telecom will accept a return without a Return Material Authorization number (RMA).

WWW.SPYPOINT.COM

Note: For the latest update of the user's manual, refer to our website

Français

Merci d'avoir choisi un excellent produit SPYPOINT. Vous pouvez maintenant bénéficier d'un appareil de surveillance photographique complet et facile d'utilisation. Cet appareil de 7 MP a été conçu et développé par notre équipe d'ingénieurs hautement qualifiés et permet la prise de photos et de vidéos de jour et de nuit sans aucun flash.

SPÉCIFICATIONS

Résolution photo	7 MP
Résolution vidéo	640 x 480
• Format	JPG/AVI
Mémoire externe	SD/SDHC jusqu'à 32 Go
• Exposition	Automatique
Visionnement	Ordinateur / Télévision
Sortie Télévision	PAL/NTSC
• Distance	Ajustable de 2 à 15 mètres
Angle de détection	30 °
• Alimentation	6 piles de type AA ou Adaptateur externe 12 volts ou Bloc pile rechargeable au lithium
Température de fonctionnement	(-20 °C à + 50 °C) (-4 °F à +122 °F)
Température de remisage	(-30 °C à + 75 °C) (-22 °F à +167 °F)
• OS	WIN 2000 / XP / VISTA/ WIN7 / Mac OS X

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- SPYPOINT Modèle BLOODLINE
- Courroie
- Câble USB
- · Câble vidéo
- · Manuel de l'utilisateur

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Écran ACL permettant de voir la date, l'heure et le nombre de photos.
- Sensibilité du détecteur réglable.
- Images en couleur de jour, noir et blanc de nuit.
- Mode Multi-Photos jusqu'à 4 photos par détection.
- Durée des séquences vidéo réglable de 10 à 90 secondes.
- Délai entre les détections réglable de 1 à 15 minutes.
- Photos et vidéos en mode infrarouge de nuit avec 46 DEL.
- Partie interne amovible facilitant la manipulation.
- Boîtier résistant à l'eau.
- Date, heure, température et phase de la lune imprimées sur chaque photo.
- Alimentation externe possible avec source DC 12 volts.
- Possibilité de maintenir la charge du bloc pile LIT-C-8 (en option) à l'aide d'un panneau solaire SP-12V (en option).

ALIMENTATION

Le niveau des piles est indiqué dans le coin droit inférieur, lorsque la caméra est en mode « TEST ». Lorsqu'il ne reste qu'une seule ligne, la caméra continue de prendre des photos mais nous suggérons fortement de changer les piles avant qu'elles ne soient vides. (Voir figure plus bas)





Piles alcalines

Le système requiert l'utilisation de 6 piles AA (1.5V). L'emploi de piles alcalines est fortement recommandé. À noter que la tension des piles AA rechargeables (1.2V) est insuffisante pour alimenter votre caméra Spypoint. Lors de l'installation de piles alcalines, glisser le commutateur au fond du compartiment à « ALKALINE ». Insérer les piles dans le sens indiqué au fond du compartiment. La polarité des piles doit être respectée. Nous recommandons d'utiliser des piles neuves pour assurer le rendement maximal de votre caméra.

Bloc pile lithium avec chargeur

La caméra SPYPOINT BLOODLINE peut être alimentée au moyen d'un bloc pile au lithium rechargeable LIT-C-8 (vendu séparément, se référer à la section « Options disponibles »). Ce type de pile est moins affecté par le froid et offre un rendement jusqu'à 3 fois supérieur aux piles alcalines. Lors de l'installation d'un bloc pile lithium, glisser le commutateur au fond du compartiment à « RECHARGEABLE ».

Alimentation 12 volts

La caméra SPYPOINT BLOODLINE peut aussi être alimentée au moyen d'une source externe de 12 volts. Lors d'un branchement 12 volts, il est suggéré de retirer les piles alcalines pour éviter une surcharge. Pour connaître les accessoires disponibles pour l'alimentation 12 volts, se référer à la section « Options disponibles ».

Panneau solaire

Ce modèle offre la possibilité d'un branchement à un panneau solaire SP-12V (vendu séparément, se référer à la section « Options disponibles ») permettant de **maintenir** la charge de la pile lithium ou de la pile 12 volts (vendue séparément, se référer à la section « Options disponibles »). Lors de l'installation de la pile au lithium rechargeable ou de la pile 12 volts, glisser le commutateur à l'intérieur du compartiment des piles à « **RECHARGEABLE** » pour activer le système de recharge avec le panneau solaire.

CARTE MÉMOIRE

L'utilisation d'une carte mémoire est nécessaire au fonctionnement de la caméra SPYPOINT BLOODLINE. Lorsque l'appareil est à « ON » et qu'aucune carte mémoire n'est utilisée, l'écran ACL affiche « CArd » pour signifier d'en insérer une. La fente de carte SD de la caméra accepte les cartes mémoire jusqu'à une capacité de 32 Go. Avant d'insérer ou de retirer une carte mémoire, mettre l'appareil à « OFF » pour éviter que les images présentes sur la carte soient supprimées ou endommagées. Lorsque la carte mémoire est pleine, l'écran affiche « FULL ». Voici un tableau de la quantité approximative de photos pouvant être enregistrées avec différentes capacités de cartes mémoire.

RÉSOLUTION	2.0 GO	4.0 GO	8.0 GO	32 GO	
5 MP	1190	2380	4760	19040	
6 MP	952	1904	3808	15232	
8 MP	635	1270	2540	10160	
10 MP	959	1190	2380	9520	
12 MP	476	952	1904	7616	
RÉSOLUTION VIDÉO					
320 x 240	45 min	1h30	3h	12h	
640 x 480	30 min	1h	2h	8h	

En mode « PHOTO » ou « VIDEO », si la carte SD est verrouillée, l'écran affiche « LOC » et la lumière à l'avant clignote rapidement.

PROGRAMMATION

Date, Heure, Température et Qualité des photos

Mettre la caméra à « OFF », positionner le commutateur « MODE » à « SET/TEST » et remettre à « ON ». Appuyer sur « MENU/OK ». Un « H » clignotera à l'écran indiquant que la caméra est en Haute Résolution (7 MP). Utiliser la touche « DOWN » si vous désirez réduire la résolution à « L » (3 MP). Appuyer sur « MENU/OK » pour configurer la date et l'heure. (mm/jj/aa, hh/mm) Utiliser les touches « UP » et « DOWN » pour modifier le chiffre clignotant. Appuyer sur « MENU/OK » pour passer à l'option suivante. Le « C » ou le « F » clignotant permet de choisir l'affichage de la température en degrés Celsius (°C) ou Fahrenheit (°F). Une fois terminé, appuyer sur « MENU/OK » et remettre à « OFF » pour enregistrer les modifications.

MODE

Lorsque le mode « PHOTO » ou « VIDEO » est choisi, la lumière de test sur le devant de l'appareil clignote durant 60 secondes pour permettre à l'utilisateur de quitter les lieux sans être photographié ou filmé. Lorsque le mode « SET/TEST » est sélectionné, aucune photo ou vidéo n'est enregistrée. Passer devant l'appareil de façon perpendiculaire. Lorsque l'appareil détecte un mouvement, la lumière de test clignote pour indiquer que l'appareil aurait normalement enregistré une photo ou une vidéo. Si le système ne détecte pas la présence, augmenter la distance de détection à l'aide de la roulette « DISTANCE » ou réaligner le système de façon différente. Lorsque vous

comprenez comment l'appareil réagit aux détections, vous pouvez mieux ajuster la direction ou la hauteur de l'installation. Le mode « VIEW » vous permet de visionner vos photos ou vidéos sur un téléviseur.

DELAY

Permets de choisir l'intervalle de temps avant que la caméra n'enregistre une autre photo ou vidéo. Cette option prévient la prise d'un trop grand nombre de photos ou de vidéos.

MULTI-SHOT

Permets de prendre jusqu'à 4 photos consécutives à chaque détection, avec un délai de 10 secondes entre chaque photo. Cette option permet d'obtenir jusqu'à 4 photos sous différents angles lorsque la caméra est programmée en mode « PHOTO ».

VIDEO LENGTH

Permets de configurer la durée d'enregistrement des séquences vidéo lorsque la caméra est programmée en mode « VIDEO ».

DISTANCE

La roulette « DISTANCE » (placée sur le côté de la caméra) permet de régler la sensibilité du détecteur. La caméra est munie d'un détecteur sensible à l'infrarouge. Le système détecte seulement une source de chaleur en mouvement. Plus la masse de chaleur est grande, plus le système est sensible. La distance de détection varie de 2 à 15 mètres. Tourner la roulette vers le haut pour augmenter la sensibilité. La meilleure façon de configurer la distance est de mettre l'appareil en mode « SET/TEST » (voir plus haut). Faire en sorte d'avoir le moins d'objets possible devant la caméra lors du positionnement de cette dernière. Ceci évite qu'elle se déclenche lorsque le soleil pointe en sa direction au même moment qu'un objet est en mouvement devant l'appareil (par exemple: une branche).

TRANSFERT VERS L'ORDINATEUR

Pour transférer ou visionner les photos ou les vidéos à un ordinateur, mettre la caméra à «OFF» et connecter le câble USB (fourni) de la caméra à l'ordinateur. L'ordinateur reconnaîtra la caméra et installera le logiciel de lui-même. Cliquer sur « Poste de travail » et choisir « Disque amovible ». Cliquer ensuite sur

« DCIM » et « 100DSCIM » pour y retrouver les photos et les vidéos emmagasinées.

Une autre façon de procéder est de retirer la carte mémoire (vendue séparément) de la caméra et de l'insérer dans la fente SD de l'ordinateur. Si aucune fente SD n'est présente sur l'ordinateur, utiliser un lecteur de cartes mémoire RD25-1 (vendu séparément).

TÉLÉVISION (« TV OUT »)

Permets de visionner les photos et les vidéos directement sur un téléviseur. Mettre votre système à « OFF » et sélectionner le mode « VIEW ». Connecter l'extrémité jaune du câble à la prise « VIDEO IN » du téléviseur et l'autre extrémité à la prise « TV OUT » de la caméra. Mettre le système à « ON ». Vous verrez apparaître la dernière photo ou vidéo enregistrée. Pour changer les photos ou les vidéos, utiliser les touches « UP » et « DOWN ». Lorsque vous appuyez sur « MENU/OK », voici les différentes options disponibles:

Date et heure: Permets de visualiser la date et l'heure

imprimées sur la photo.

Effacer: Permets d'effacer la photo ou la vidéo

affichée à l'écran.

Effacer tout: Permets d'effacer toutes les photos et

toutes les vidéos enregistrées qui n'ont

pas été protégées.

Formater: Permets d'effacer tout le contenu de la

mémoire, incluant les fichiers protégés.

Protéger: Permets de protéger une photo ou une

vidéo pour éviter qu'elle ne soit effacée en sélectionnant « Effacer tout ».

en selectionnant « Effacer tout ».

Langue: Permets de modifier la langue d'affichage.

Sortie: Permets de quitter le menu.

Pleine lune:
Nouvelle lune:
Premier quart:
Dernier quart:

DÉPANNAGE

Aucune personne ou aucun animal sur les images

- Vérifier si l'appareil est pointé vers le lever ou le coucher du soleil, ce qui peut faire déclencher l'appareil.
- La nuit, le détecteur de mouvement peut détecter audelà de la portée des DEL infrarouges. Réduire la sensibilité avec la roulette « DISTANCE ».
- Les petits animaux peuvent faire déclencher l'unité. Réduire la distance et/ou augmenter la hauteur de la caméra.
- Le détecteur de mouvement peut détecter les animaux à travers le feuillage.
- Si la personne ou l'animal se déplace rapidement, il peut sortir du champ de vision de la caméra avant que la photo ne soit prise. Déplacer l'appareil vers l'arrière ou le réorienter.
- 6. S'assurer que l'arbre sur lequel est installée la caméra est stable et sans mouvement.

La lumière rouge clignote devant l'appareil

- Vérifier si l'appareil est configuré en mode « SET/TEST ».
- L'appareil est peut-être en mode « PHOTO » ou « VIDEO » et la lumière de test clignote durant 60 secondes pour permettre à l'utilisateur de quitter les lieux sans être photographié ou filmé.

OPTIONS DISPONIBLES

Pour connaître et avoir plus d'informations sur les options disponibles, visiter **www.spypoint.com**. Voici les principales options disponibles pour la caméra SPYPOINT BLOODLINE:



Carte Mémoire SD, SD-4GB

Carte mémoire permettant d'enregistrer des photos ou des vidéos.



Lecteur de cartes portatif, RD25-1

Lecteur permettant le branchement d'une carte mémoire directement à l'ordinateur, sans déplacer la caméra SPYPOINT. Compatible avec 25 types de cartes différentes incluant les cartes SD.



Lecteur de photos, PV-2.4

Caméra numérique 10 MP. Lecteur de photos compatible avec carte SD. Écran de 2.4", mémoire interne 2GO, MP3, radio, écouteurs, pochette de transport en cuir, pile rechargeable au lithium, chargeur et câble USB inclus



Lecteur de photos et vidéos, PV-9

Lecteur de photos et vidéos. Écran de visionnement de 2.5".



Bloc pile lithium rechargeable avec chargeur, LIT-C-8

Bloc pile lithium rechargeable permettant d'alimenter l'appareil, en remplacement de piles alcalines. Ce type de pile est moins influencé par les variations de température. La capacité de la pile au lithium atteint jusqu'à 3 fois la capacité des piles alcalines.



Pile lithium supplémentaire, LIT-09

Pile permettant d'avoir en sa possession, une pile de rechange en tout temps en combinaison de l'achat de l'ensemble LTT-C-8



Boîtier d'alimentation 12 volts, KIT-12V

Boîtier d'alimentation 12 volts résistant à l'eau. Inclus une pile 12 volts, un chargeur, un câble d'alimentation de 12 pieds et une courroie de transport.



Pile 12 volts rechargeable et chargeur, BATT-12V

Pile de 12 volts rechargeable permettant d'alimenter la caméra



Câble 12 volts, CB-12FT

Câble de 12 pieds permettant de brancher l'appareil à une pile 12 volts.



Adapteur 12 volts, AD-12V

Adapteur 12 volts pour prise murale, compatible avec toutes caméras Spypoint.



Panneau solaire 12 volts, SP-12V

Panneau solaire avec fixation en aluminium pouvant maintenir la charge de la pile lithium. Tous les types de piles 12 volts, incluant le boîtier d'alimentation KIT-12V (vendu séparément), peuvent aussi être utilisés avec le panneau solaire.



IR-Booster, IBR-W

Module infrarouge de 100 DEL, à transmission sans fil, permettant d'amplifier la puissance de l'éclairage infrarouge la nuit.









Black flash IR-Booster, IRB-W-B Module infrarouge de 100 DEL invisibles à l'ail nu à transmission sans

invisibles à l'œil nu, à transmission sans fil, permettant d'amplifier la puissance de l'éclairage infrarouge la nuit.

Boîtier de sécurité en métal, SB-91 Boîtier permettant de sécuriser la

caméra contre le vol. De plus, il la protège des bris pouvant être engendrés par les ours ou autres animaux.

Support pour caméras, MA-360

Support ajustable pour caméras, compatible avec fixations pour trépied standard de 1/4-20".

Cadenas, CL-6FT

Cadenas d'une longueur de 6 pieds réduisant les risques de vol de la caméra.

GARANTIE LIMITÉE

Le système SPYPOINT BLOODLINE, conçu par GG Telecom, est couvert d'une garantie d'un (1) an incluant les pièces et la main d'œuvre à compter de la date d'achat. Le coupon de caisse est la preuve d'achat et devra être présenté si la garantie est applicable.

La garantie ne couvre pas les produits de GG Telecom ayant subi des abus, de la négligence, des accidents ou de mauvaises utilisations ou entretiens. Toutes modifications ou utilisations non conformes du produit affecteront son fonctionnement, ses performances, sa durabilité et annuleront la garantie.

SERVICE DE RÉPARATION

Les réparations pour bris ou défectuosités non couverts par la garantie seront facturées à prix raisonnables. Pour le soutien technique, s.v.p. écrire un courriel à tech@ggtelecom.ca. Décrire le problème rencontré et indiquer un numéro de téléphone pour vous rejoindre.

IMPORTANT: En aucune circonstance, GG Telecom n'acceptera de réparation sans un numéro d'autorisation.

WWW.SPYPOINT.COM

Note: Pour la plus récente mise à jour du manuel d'utilisateur, référez-vous à notre site Web.